




## (011) Wasmachine huishoudelijk



Kraan voor aansluiting van een wasmachine voor huishoudelijk gebruik. (handmatige zeeptoevoeging)

Wij adviseren minimaal een wasmachinekraan type EB/DA te plaatsen. Bekend als de uitgebreide versie van de wasmachinekraan (terugstroombeveiliging EB en beluchter DA). Wijs 'T' aan voor een afbeelding.